

Руководство пользователя на устройство Voopoo Finic Fish



Характеристики

Аккумуляторная часть

Наименование продукта: Finic Fish

Вес: 27g

Батарея: 350мА/ч

Постоянное напряжение на выходе: 3.7-4.2V

Зарядка: 5V /500mA

Сопротивление: 1.6Ω

Картридж

Размер: 36*28.3*10.6mm

Вес: 6g

Объем: 1.7ML

Сопротивление: 1.6Ω

Как использовать устройство

1 шаг

Обращение с продуктом: откройте упаковку и достаньте батарею и капсулу.

2 шаг

Заполните электронную жидкость: вытащите черный капельный наконечник и добавьте электронную жидкость через отверстие. После заполнения вставьте черный капельный

наконечник обратно.

3 шаг

Используйте продукт: Держите капсулу с электронной жидкостью около пяти минут. Затем вставьте капсулу в основной корпус, при этом индикатор мигнет один раз, показывая, что он готов к раскуриванию.

Функции

Отсечка затяжки 10 секунд

Защита от короткого замыкания

Защита от низкого заряда батареи

Защита от перезарядки

Защита от перегрузки по току

Обозначение заряда

Процент батареи	Цвет светового индикатора
>60%	зеленый
20-60%	синий
<20%	красный

Примечания: Когда вы парите при низком заряде батареи, устройство автоматически выключается после десяти раз мигания красного индикатора.

Показания индикатора

Состояние	Ситуация	Свет индикатора
Зарядка	Батарея заряжается	Соответствующий уровню заряда свет индикатора мигает
	Зарядка завершена	Горит зелёный свет
В использовании	В нормальном рабочем режиме	Соответствующий свет индикатора будет постепенно становиться ярче
	Низкий заряд батареи	Красный индикатор будет мигать десять раз

Внимание

1. Данный продукт не рекомендуется для использования несовершеннолетними, беременными или кормящими грудью женщинами, а также лицами с риском сердечных заболеваний, депрессии и астмы.
2. Пожалуйста, держите устройство вдали от тепла, огня и воды. Данное устройство следует хранить в прохладном и тенистом месте
3. Пожалуйста, не бросайте, не роняйте и не погружайте устройство в воду.
4. Пожалуйста, выключите или заблокируйте устройство, чтобы избежать случайного срабатывания, когда вы его переносите.
5. Пожалуйста, рационально используйте устройство в соответствии с персональной ситуацией. Если возник дискомфорт, немедленно прекратите использование
6. Утилизация ЕЕЕ: этот продукт не следует рассматривать как бытовые отходы, вместо этого его следует сдать в соответствующий пункт сбора для переработки электрического и электронного оборудования.
7. Утилизация батареи: Батарея данного продукта не должна рассматриваться как бытовой мусор, вместо этого она должна быть передана в пункт сбора использованных батарей для переработки.

Рекомендации

При перелётах: Существует вероятность утечки электронной жидкости при высоком давлении, если вы путешествуете на самолете. Поэтому, пожалуйста, храните устройство отдельно от других важных объектов.

Обращение с конденсатом: При использовании устройства возможна небольшая конденсация жидкости из-за разницы между внутренней и внешней температурой. Желательно вынуть картридж и встряхнуть его как градусник мундштуком вниз.