WISMEC®

MADE IN CHINA
Manufactured by WISMEC

Manufacturer: SHENZHEN WISMEC ELECTRONICS CO., LTD.
Address: 6F, RJS, Hey-Befang Tech Industrial Park, Shiping Town, Baoan District, Shenzhen, China.
Contact: info@wismec.com

REULEAUX TANKER 2

REULEAUX TANKER 2 Overview



How to use:

1. Power on/off: Push back the lock button and open the bottom cover, then put two high-rate 18650 cells into the battery body. Press the fire button 5 times in quick succession to turn the device on and off.

Note:
(1). Please adjust the wattage to a proper range to match the atomizer you used before using.
(2). Please be careful not to use battery with torn shell for safety.

2. Key lock function: While the device is on, simultaneously press the two regulatory buttons. This will switch between Key Lock and Key Unlock function.

3. Micro USB port function: The USB port can be used for charging and upgrading firmware. It is better to use the cells and charge them through external charger.

4. Switch the display mode: By pressing the left and right regulatory buttons simultaneously in shutdown state, the screen display will rotate 180 degrees. You can then view the screen from two kinds of angle through this operation.

General Settings:
1. When the device is on, press the fire button 3 times in quick succession to enter the main menu.

2. Lad ikke produktet ligge ved høj temperatur eller i fugtige omgivelser, da dette kan skade produktet. Passende operationstemperatur er mellem 0°C og 45°C ved opladning, samt -10°C og 60°C ved brug.
3. Holdt vare fra vand.

Mulige brændninger
1. Brug af dette produkt kan skade dit helbred.
2. Personer, der opdager brændninger efter brug af produktet, bør bruge juice med lavere nikotindrabl eller juice uden nikotin.

Wie man es benutzt:

1. Einschalten / Ausschalten: Drücken Sie die LOCK-Taste zurück und öffnen Sie die untere Abdeckung. Setzen Sie dann zwei 18650-Batteriezellen mit Hochfrequenz in das Batteriegehäuse ein. Drücken Sie die Feuertaste fünfmal kurz hintereinander, um das Gerät ein- und auszuschalten.
Hinweis:
(1). Bitte passen Sie die Leistung in einem angemessenen Bereich an, der dem Zerstäuber entspricht, den Sie vor der Verwendung verwendet haben.
(2). Bitte achten Sie darauf, aus Sicherheitsgründen keine Batterie mit zerrissener Hülle zu verwenden.

2. LOCK Funktion: Drücken Sie bei eingeschaltetem Gerät gleichzeitig die beiden Regelasten, Dadurch wird zwischen LOCK und der UNLOCK umgeschaltet.

3. Micro-USB-Anschlussfunktion: Der USB-Anschluss kann zum Laden und Aktualisieren der Firmware verwendet werden. Es ist besser, die Zellen herauszunehmen und über ein externes Ladegerät aufzuladen.

Lisäohjeet:
Parametrien asetukset: VW-moodissa voi säätää tehontasoa painamalla säätötaylvälkoa, olkea osoittaa nuuvemiseksi ja voisen painemittarissa. TC/TCR-moodissa voi säätää lämpötilaa painamalla säätötaylvälkoa, olkea osoittaa nuuvemiseksi ja vasen painemittarissa.
Huomio:
1. TC-SS moto sopii SS316 käämille.
2. Kun käyttö tavallisia käämiä tai käyttämisen kääntämistaus on korkeampi kuin 1,5ohm TC-moottorissa, laite siirtä automaattisesti VRTA moodiin.
3. Kun Kanthal käämi toimi TC/TCR-moodissa, laite siirtä myös automaatisesti VRTA moodiin.

Aliparametri: SUPBARA vaikutka sisältää PUFF (koko puhallauksen), Aika (koko höyrytyksenkä) ja AMP (käytyvaksenka). Voi valita yksi niistä ja esittää pisäätäisiinsä.

Kello asetus: "ASETUS-KELLO" vaikutka voi asettaa aika ja päivä painamalla olkeasäätötaylvälkoa liikkumaan, tai vasemsäätötaylvälkoa säätämään. (Huom: Kun virta on pois päältä, voi vaitta RTC-mootoa MODE-RTC-moodilla. Sitten voi tarkistaa aika päältäsiirrellä.)

Esikuumennus: Esikuumennustoiminnon avulla käämiä voi lämmittää nopeasti korkeammalla teholla höyrystä ajanjaksona. Tämä toiminto toimi ainoastaan VW-moodossa.

Teoksista: (ole taukoaika on asetettu (niin kuin 5 sekuntia), kun pidät paikoinkinkta ja höyrystä yä asetetua aika, "YLÄS SULJAUS" asetetä ja sampua automaatisesti.
Käytössä ne uusiellesn painamalla vaikkoa 5 kertaa.

Tieto TCR-moodosta: TCR-moodossa (Lämpötilan Kestävyyskerroin), käyttäjät voivat asettaa parametria käämin TCR:n mukana.
Seuraavassa on TCR-arvoalue viitteellisi:

Materiaali	TCR-arvoalue
Nikkeli	600-700
NiFe	300-400
Titan	300-400
SS (303, 304, 316, 317)	80-200

Setäri ceas: In meniul SETT-CLOCK, puteţi seta ceasul şi data prin apăsarea butonelor de reglare: dreptpentru navigare şi stânga pentru ajustare. (Notă: Atunci când dispozitivul este pornit, puteţi selecta modul RTC în meniul MODE-RTC. Şi puteţi vedea vremea pe interfaţa de bază.)

Funcţia de preîncălzire: Acesată funcţie îi permite dispozitivului să încălzească bobina mai rapidă la un voltaj mai înalt într-o anumită perioadă de timp. Acesată funcţiune merge doar în modul VW.

Durata de timeout: Odată ce durata e fost setată (ex. 5 secunde), atunci când timeţ (ajuns) butonul de incandere şi vapoţi mai mult timp decât cel pre-setat, aceata va aflaţi OVER SS PROTECT, şi se va opri automat. Apăsaţi butonul de incendere de 5 ori pentru a reintarta.

Despre modul TCR: În modul TCR (Temperature Coefficient of Resistance = Coeficientul temperaturii de rezistenţă), utilizatorii pot seta parametri în conformitate cu TCR al bobinei, laţă şi domeniile de voltaţ TCR pentru referinţă.

Material	Domenii de valori TCR
Nichel	600-700
NiFe	300-400
Titan	300-400
SS (303, 304, 316, 317)	80-200

Notă: 1. Valorele TCR de mai sus este valoarea actuală TCR la 10°.
2. Domeniile de valori TCR sunt între 1-1000.

Garanţie
Vă rugăm consultaţi distribuitorii WISMEC pentru politica privind garanţia. Nu suntem responsabili pentru orice deteriorare cauzată de erorile utilizatorului.
Acesată garanţie este valabilă doar pentru produsele autentice WISMEC în perioada de garanţie de la data achiziţionării de către utilizatorul final.

Avertizare
1. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
2. Acest produs nu este recomandat utilizării tinerilor, refumatorilor, femeilor însărcinate

Modo de uso:

1. Encendido / apagado: Presionar el botón de bloqueo y retirar la cubierta inferior, luego colocar dos baterías 18650. Pulsar rápidamente el botón de encendido 5 veces para encender y apagar el dispositivo.
Nota:
(1). Ajustar la potencia en vatios a un rango adecuado para que coincida con el atomizador utilizado.
(2). Por favor tenga cuidado de no usar la batería dañada o rota por vuestra seguridad

2. Función para bloquear las teclas: Mientras el dispositivo está encendido, presionar simultáneamente ambos botones. Esto cambiará entre la función de bloqueo y la función para desbloquear los tacos.

3. Función entrada USB: El puerto USB se puede usar para cargar y actualizar el programa. Es mejor sacar las baterías y recargarlas externamente.

4. Cambiar el modo de visualización: Al presionar ambos botones izquierdo y derecho simultáneamente mientras está apagado, la visualización de la pantalla girará 180 grados. A continuación, puede ver la pantalla desde dos ángulos diferentes a través de esta operación.

Instrucciones adicionales:
Ajustes: En el modo VW, el vataje se puede ajustar presionando los botones reguladores, a la derecha para aumentar y a la izquierda para disminuir; en el modo TC/TCR, la temperatura se puede cambiar presionando los botones reguladores, a la derecha para aumentar y a la izquierda para disminuir.
Nota:
1. El modo TC-SS es adecuado para el tipo de resistencia SS316L.
2. Cuando se usa resistencia normal o se trata de una resistencia superior a 1,5 ohmios en los modos TC, el dispositivo cambiará automáticamente al modo POWER.
3. Cuando la resistencia Kanthal se aplica en el modo TC/TCR, el dispositivo también cambiará automáticamente al modo ENCENDIDO.

Sub parámetros: En el menú SUPBARA, indique los calados (total de calidas), TIME (tiempo total vapeo en segundos), AMP (amperaje actual) y VOLT (voltaje). Se puede cambiar

2. Press the left button (-) or the right button (+) repeatedly to shift among (1) MODE, (2) SETT, and (3) INFO. Press the fire button to confirm. Under this interface, you can choose vaping mode, set parameters, turn on/off certain functions and so on in the same way (press the left or right regulatory button to adjust and press the fire button to confirm).
3. After settings are complete, just move the EXIT to go back to the main interface.

Supplementary Instructions:
Parameter Settings: Under VW mode, the wattage can be adjusted by pressing the regulatory button, right to increase and left to decrease; Under TC/TCR mode, the temperature can be adjusted by pressing the regulatory buttons, right to increase and left to decrease.
Note:
1. The TC-SS mode is suitable to SS316 coil.
2. When using normal coil or the resistance of coil you used is higher than 1.5ohm in TC modes, the device will automatically switch to POWER mode.
3. When Kanthal coil is applied under TC/TCR mode, the device will also automatically switch to POWER mode.

Sub-parameters: Under SUBPARA menu, PUFF (total vaping puffs), TIME (total vaping seconds), AMP (current amp) and VOLT (voltage) are included. You can choose one of them to be displayed on the main interface.

Clock Setting: Under SETT-CLOCK menu, you can set the time and date by pressing

4. Drehung der Anzeige: Durch gleichzeitiges Drücken der linken und rechten Regeltaste im heruntergefahrenen Zustand wird das Bildschirmanzeige um 180 Grad gedreht. Durch diesen Vorgang können Sie den Bildschirm aus zwei Blickwinkeln betrachten.

Zusatzeinstellung:
Parametereinstellungen: Im VW-Modus kann die Leistung durch Drücken der Regeltasten eingestellt werden, Zum Erhöhen nach rechts und zum Verringern nach links, Im TC / TCR-Modus kann die Temperatur durch Drücken der Regeltasten eingestellt werden, zum Erhöhen nach rechts und zum Verringern nach links.
Hinweis:
1. Der TC-SS-Modus ist für eine SS316-Spule geeignet.
2. Wenn Sie eine normale Spule verwenden oder der Widerstand der verwendeten Spule in den TC-Modi höher als 1,5 Ohm ist, wechselt das Gerät automatisch in den POWER-Modus.
3. Wenn die Kanthal-Spule im TC / TCR-Modus verwendet wird, schaltet das Gerät automatisch in den POWER-Modus.

Unterparameter: Im SUBPARA-Menü sind PUFF (Gesamtdampfstoß), TIME (Gesamtdampfsekunde), AMP (Strom) und VOLT (Spannung) enthalten. Sie können eine davon für die Anzeige auf der Hauptschnittstelle auswählen.

Uhreinstellung: Im SETT-CLOCK-Menü können Sie die Uhrzeit und das Datum einstellen, indem Sie die rechte Einstellungstaste drücken, um sich zu bewegen, und die linke Einstellungstaste, um die Einstellung vorzunehmen. (Hinweis: Wenn das Gerät eingeschaltet ist, können Sie den RTC-Modus im MODE-RTC-Menü auswählen. Außerdem können Sie die Uhrzeit auf der Hauptschnittstelle überprüfen.)

Vorheizfunktion: Die Vorheizfunktion ermöglicht es dem Gerät, die Spule mit einer bestimmten Zeit mit einer höheren Wattleistung schnell aufzuheizen. Diese Funktion ist nur im VW-Modus verfügbar.

Timeout-Zeit: Wenn die Zeit eingestellt ist (z. B. 5 Sekunden), wenn Sie die Feuertaste gedrückt halten und die voreingestellte Zeit verdunsten, wird „OVER SS PROTECT" angezeigt und automatisch heruntergefahren. Drücken Sie die Feuertaste fünfmal, um neu zu starten.

Huom: 1. TCR-arvo arkissa on 10° kerroitu todellisella TCR: lla.
2. TCR-arvoalue on 1-1000.

Takuu
Ota yhteyttä WISMEC-jälleenmyyjän takuuohjeista. Emme ole vastuussa käyttäjän virheestä aiheutuvista vahingoista.
Tämä takuu koskee vain alkuperäisiä WISMEC-tuotteita takuuaikana koppukäyttäjän ostopäivästä.

Varoitus
1. Pidä pois lasten ulottuvilta.
2. Tätä suoteita ei suositella käytettäväksi nuorille, tupakoimattomille, raskaana oleville tai imettäville naisille, nikotiinille allergiaille / herkille henkilöille. 1

Kontraindikaatiota
1. Vain suoteesi kanssa käytössä Wismecilä. Älä yritä korjata laitetta itse, koska vahinkoja tai henkilövahinkoja voi ilmetä. Ei vastuuta siitä.
2. Älä jätä laitetta korkeassa lämpötilassa tai kosteissa olosuhteissa, koska se voi vahingoittaa suoteita. Sopiva käyttölämpötila on 0 ° C ja + 45 ° C käytössen aikana ja -10 ° C +

60 ° C käytön aikana.
3. Pitäkää se aiveq vedestä.

Vastainilkaatiot
1. Tämän suoteen käyttö voi vahingoittaa terveyttä.
2. Haittavaikutuksia sairaaslle henkilöille tämän suoteen käytön jälkeen on suositeltavaa käyttää mehua, jolla on alhaisempi nikotiinipitoisuus tai ei nikotiinia.

Como usar:
1. Ligar/desligar: Empurre o botão de bloqueio, abra a tampa inferior e coloque duas células 18650 de alta taxa no corpo da bateria. Pressione o botão de disparo 5 vezes em rápida sucessão para ligar e desligar o dispositivo.
Nota:
(1). Por favor, ajuste a potência para um intervalo adequado para corresponder ao atomizador que você usou antes de usar.
(2). Por favor, tenha cuidado para não usar bateria com casca rasgada para segurança.

2. Função de bloqueio de teclas: Enquanto o dispositivo estiver ligado, pressione simultaneamente os dois botões de regulagem, isso alternará entre a função bloqueio de teclas e desbloqueio de teclas.

3. Função da porta micro USB: A porta USB pode ser usada para carregar e atualizar o firmware. É melhor tirar as células e carregá-las através do carregador externo.

4. Alterne o modo de exibição: Pressionando os botões de regulagem da esquerda e da direita simultaneamente no estado de desligamento, a tela girará 180 graus. Você pode

sau celor care atăţesazăţ, personaelor alergice/sensibile la nicotină.

Contraindicaţii
1. Dispozitivul trebuie reparat doar de către Wismec. Nu încercaţi să reparaţi singur dispozitivul deoarece poate avea loc deteriorarea sau vătămarea corporală.
2. Nu lăsaţi în condiţii de temperatură ridicată sau în condiţii de umezeală, deoarece acestea ar putea deteriora produsul. Temperatura potrivită de operare este între 0°C şi 45°C în timpul încărcării şi între -10°C şi 60°C în timpul utilizării.
3. Ţineţi departe de apă.

Posibile efecte adverse
1. Utilizarea acestui produs poate să cauzeze daune sănătăţii.
2. Pentru persoanele care au reacţii adverse la utilizarea acestui produs, se recomandă utilizarea lichidului cu un conţinut mai scăzut de nicotină sau fără nicotină.

Configuração do relógio: No menu SETT-CLOCK, você pode definir a hora e a data pressionando o botão de regulamentação: direita para mover e a direita para ajustar. (Nota: Quando o dispositivo está ligado, você pode selecionar o modo RTC no menu MODE-RTC. E você pode verificar a hora na interface principal.)

Função de pré-aquecimento: A função de pré-aquecimento permite que o dispositivo aqueça rapidamente a bobina a uma potência superior com um determinado limite de tempo. Esta função só funciona no modo VW.

Duração do Tempo Limite: Quando a duração é definida (como 5 segundos), quando você segura o botão de disparo e vape durante o tempo pré-definido, ele exibe "MAIS DE SS DE PROTEÇÃO" e desliga automaticamente. Pressione o botão de disparo 5 vezes para reiniciar.

Sobre o modo TCR: No modo TCR (coeficiente de temperatura de resistência), os usuários podem definir os parâmetros de acordo com o TCR da bobina.
A seguir, a faixa de valores do TCR para sua referência:

Material	Faixa de valor TCR
Níquel	600-700
NiFe	300-400
Titânio	300-400
SS (303, 304, 316, 317)	80-200

Nota: 1. O valor TCR na tabela é 10° multiplicado pelo TCR real.
2. O intervalo de valores do TCR é 1-1000.

Garantia
Consulte os seus distribuidores WISMEC para obter a política de garantia. Não responsamos por qualquer dano causado pelo erro do usuário.
Esta garantia só é válida para produtos WISMEC autênticos dentro do período de garantia a partir da data de compra pelo usuário final.

Atenção
1. Mantenha fora das crianças.
2. Este produto não é recomendado ser utilizado por não jovenes, ex-no fumadores, las mujeres embarazadas o en período de lactancia, o personas que son alérgicas/sensibles a la nicotina.

Contraindicación
1. Hay reparar su dispositivo únicamente por Wismec. No intente reparar el producto usted mismo ya que podría provocar daños o lesiones personales.
2. No deje el producto en condiciones de alta temperatura o humedad, de lo contrario podría dañarlas. La temperatura de funcionamiento apropiado está dentro de 0°C a 45°C durante la carga y -10°C a 60°C mientras está en uso.
3. Mantener lejos del agua.

Posibles efectos adversos
1. Este producto puede ser peligroso para la salud.
2. Para las personas con reacciones adversas después de usar este producto, se recomienda utilizar el e-líquido con bajo contenido de nicotina o sin nicotina.

Πώς να χρησιμοποιήσετε:
1. Ενεργοποίησε / απενεργοποίησε: Πάτησε το κουμπί ασφάλειας προς τα πίσω και ανοίξτε το κάτω κάλυμμα και στη συνέχεια, τοποθετήστε δύο μπαταρίες υψηλής απαγόρευσης πάνω 18650 στην σπαθάτη μπαταρία. Πατήστε το κουμπί fire 5 φορές συνεχόμενα για να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε τη συσκευή.
Σημείωση:
(1). Παρακαλούμε ορίστε την ισχύ των watt σε κατάλληλο εύρος ώστε να ταιριάζει με τον ατμοποιητή που χρησιμοποιήσατε πριν το χρήσης.
(2). Παρακαλούμε προσέξτε να μην χρησιμοποιήσετε μπαταρία με σκισμένο κέλυφος για ασφάλεια.

2. Λειτουργία κλειδώματος πλήκτρων: Ενώ η συσκευή είναι ενεργοποιημένη, πατήστε τα δύο ρυθμιστικά κουμπιά ταυτόχρονα. Αυτό θα αλλάξει μεταξύ της λειτουργίας κλειδώματος πλήκτρων και της λειτουργίας ξεκλειδώματος πλήκτρων.

3. Λειτουργία θύρας Micro USB: Η θύρα USB μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη φόρτιση και την ενημέρωση του υλικολογισμικού. Είναι καλύτερο να βγάλετε τις μπαταρίες και να τις φορτώσετε μέσω εξωτερικού φορτιστή.

4. Αλλαγή λειτουργίας της εμφάνισης: Η οθόνη θα περιστραφεί κατά 180 μοίρες πατώντας πατήματος τα φρεστιρά και τα δεξί ρυθμιστικά κουμπί σε κατάσταση απενεργοποίησης. Στη συνέχεια, μπορείτε να προβάλετε την οθόνη από δύο είδη γωνιών μέσω αυτής της ενέργειας.

Συμπληρωματικές οδηγίες:
Ρυθμίσεις παραμέτρων: Στη λειτουργία VW, η ισχύς μπορεί να ρυθμιστεί πατώντας το ρυθμιστικό κουμπί, δεξί για αύξηση και φρεστιρά για μείωση; Στη λειτουργία TC/TCR, η θερμοκρασία μπορεί να ρυθμιστεί πατώντας τα ρυθμιστικά κουμπιά, δεξί για αύξηση και φρεστιρά για μείωση.
Σχολίων:
1. Η λειτουργία TC-SS είναι κατάλληλη για το πηνίο SS316.
2. Όταν χρησιμοποιείτε κανονικό πηνίο ή η αντίσταση του πηνίου που χρησιμοποιήσατε είναι υψηλότερη από 1,5 ohm στις λειτουργίες TC, η συσκευή θα αλλάξει αυτόματα στη λειτουργία POWER.
3. Όταν εγκαταστήσετε το πηνίο Kanthal κάτω από τη λειτουργία TC / TCR, η συσκευή θα αλλάξει αυτόματα στη λειτουργία POWER.

Υποπαραμέτρος: Στο μενού SUBPARA, συμπεριλαμβάνονται PUFF (συνολικές μετατοπίες πατήματος πατήματος), το φρεστιρά κάθε δεύτερο (συνολικός χρόνος vaping), AMP (τρέχον ενεργητικό) και VOLT (τάση). Μπορείτε να επιλέξετε ένα από αυτά για εμφάνιση στην κύρια διεπαφή.

Ρύθμιση ρολογιού: Στο μενού SETT-CLOCK, μπορείτε να ορίσετε την ώρα και την ημερομηνία πατώντας τα δεξί ρυθμιστικό κουμπί για τη μετακίνηση και το φρεστιρά δεξί ρυθμιστικό κουμπί για προσαρμογές. (Σημείωση: Όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη, μπορείτε να επιλέξετε τη λειτουργία RTC στο μενού MODE-RTC και μπορείτε να ελέγξετε την ώρα στην κύρια διεπαφή.)

Λειτουργία προθέρμανσης: Η λειτουργία προθέρμανσης επιτρέπει στη συσκευή να θερμάνει γρήγορα το πηνίο σε καθορισμένο χρόνο με υψηλότερο χρονικό όριο. Αυτή η λειτουργία λειτουργεί μόνο κατά τη λειτουργία VW.

Διάρκεια λήξης: Μόλις οριστεί η διάρκεια (όπως 5 δευτερόλεπτα), όταν κρατάτε πατημένο το κουμπί fire και εξαχνώνεις πάνω από την προκαθορισμένη χρόνο, θα εμφανιστεί η ένδειξη "OVER SS PROTECT" και θα κλείσει αυτόματα. Πατήστε το κουμπί fire 5 φορές για την

the right regulatory button to move and left right regulatory button to adjust. (Note: When the device is on, you can select the RTC mode under MODE-RTC menu. And you can check the time on the main interface.)

Preheat Function: Preheat function allows the device to quickly heat up the coil at a higher wattage with certain time limit. This function only works under VW mode.

Timeout Duration: Once the duration is set (like 5 seconds), when you hold the fire button and vape over the preset time, it will display "OVER SS PROTECT" and shut down automatically. Press the fire button 5 times to restart.

About TCR Mode: In TCR (Temperature Coefficient of Resistance) mode, users can set the parameters according to the TCR of coil.
Following is the TCR value range for your reference:

Material	TCR value range
Nickel	600-700
NiFe	300-400
Titanium	300-400
SS (303, 304, 316, 317)	80-200

Note: 1. The TCR value in the sheet is 10° multiplied of the actual TCR.
2. The TCR value range is 1-1000.

Warranty
Please consult with your WISMEC distributors for warranty policy. We are not responsible for any damage caused by user error.
This warranty is only valid for authentic WISMEC products within warranty period from date of purchase by the end user.

Warning
1. Keep out of reach of children.
2. This product is not recommended for use by young people, non-smokers, pregnant or breast-feeding women, persons who are allergic/sensitive to nicotine.

Contraindication
1. Only have your product repaired by Wismec. Do not attempt to repair the unit by yourself as damage or personal injury may occur.
2. Do not leave the product in high temperature or damp conditions, as this may damage the

Über den TCR-Modus: Im TCR-Modus (Temperaturkoeffizient des Widerstands) können Benutzer die Parameter entsprechend dem TCR der Spule einstellen.
Nachfolgend der TCR-Wertebereich für Ihre Referenz:

Material	TCR-Wertebereich
Nickel	600-700
NiFe	300-400
Titan	300-400
SS (303, 304, 316, 317)	80-200

Hinweis: 1. Der TCR-Wert im Blatt ist 10° multipliziert mit dem tatsächlichen TCR.
2. Der TCR-Wertebereich beträgt 1-1000.

Garantie Bestimmungen
Wenden Sie sich bitte bei Fragen an Ihren WISMEC Distributor, Wir sind nicht für Schäden die durch unsachgemäße Nutzung verursacht wurden verantwortlich.
Unsere Garantie ist nur gültig für original Wismec Produkte und erstreckt sich nicht auf Produkte von Drittanbietern.

Warnung
1. Gas Gerät von Kindern fernhalten
2. Das Gerät wird nicht empfohlen für Jugendliche, Nichtraucher, Schwangere und stillende Mütter sowie Personen mit allergischen oder empfindlichen Reaktionen auf Nikotin.

Bitte Beachten
1. Lassen Sie das Gerät nur von Wismec reparieren, Versuchen Sie nicht, das Produkt selbst zu reparieren, da Schäden oder Verletzungen auftreten können.
2. Setzen Sie das Gerät nicht hohen Temperaturen oder feuchten Bedingungen aus, da es sonst zu Beeinträchtigungen kommen kann, Das Gerät sollte bei einer Temperatur von +10°C bis 60°C betrieben und zwischen 0°C bis 45°C aufgeladen werden.
3. Setzen Sie das Gerät nicht Wasser aus.

Mögliche Nebenwirkungen
1. Dieses Produkt kann sich schädlich auf Ihre Gesundheit auswirken.
2. Menschen die Nebenwirkungen nach dem Gebrauch spüren wird empfohlen, ein e-Liquid mit einem geringeren Nikotingehalt oder ohne Nikotin zu verwenden.

Hoe te gebruiken:
1. Aanzetten/uit: Druk de vergrendelknop terug in en open de onderkant, Plaats vervolgens twee 18650 radiofrequentiecellen in de batterijhouder, Druk 5 keer snel achter elkaar op de vuurknop om het apparaat in en uit te schakelen.
Opmerking:
(1). Stel het wattage in op een geschikt bereik dat overeenkomt met de gebruikte verneveliaar vóór gebruik.
(2). Zorg ervoor dat u om veiligheidsredenen geen gescheurde batterij gebruikt.

2. Vergrendelingsfunctie: Terwijl het apparaat is ingeschakeld, drukt u tegelijkertijd op de twee knoppen, Dit schakelt tussen het toetsenblok en de toetsenvergrendeling.

3. Micro-USB-poort Functie: De USB-poort kan worden gebruikt om de firmware te laden en bij te werken, Het is beter om de cellen te verwijderen en op te laden via een externe oplader.

4. Schakelen tussen de weergavemodus: door tegelijkertijd op de linken- en rechterknop te drukken wanneer het scherm wordt uitgeschakeld, draait het scherm 180 graden, Met dit proces kunt u het scherm vanuit twee hoeken bekijken.

Aanvullende instructies:
Parameter instellingen: In de VW-modus kan het vermogen worden aangepast door op de bedieningsknoppen te drukken, Rechts verhogen en naar links verlagen, In de TC/TCR-modus kan de temperatuur worden aangepast door op de bedieningsknoppen te drukken, naar rechts toe te nemen en naar links te verlagen,
Opmerking:
1. De TC-SS-modus is geschikt voor een SS316-spoel.
2. Als u een normale spoel gebruikt, of als de weerstand van de spoel die u gebruikt hoger is dan 1,5 ohm in de TC-modi, schakelt het apparaat automatisch over naar de POWER-modus.
3. Wanneer de Kanthalspoel wordt gebruikt in de TC/TCR-modus, gaat het apparaat automatisch naar de POWER-modus.

Sub-parameters: Het SUBPARA-menu bevat PUFF (totale stoommijnen), TIME (totale stoomseconde), AMP (stroomversterker) en VOLT (spanning). U kunt een van deze selecteren voor weergave op de hoofdinterface.

Configuración de Reloj: En menu SETT-CLOCK, você pode definir a hora e a data presionando o botón de reguleamento: direita para mover e a botão de reg.ilegem esquerdo para ajustar. (Nota: Quando o dispositivo está ligado, você pode selecionar o modo RTC no menu MODE-RTC. E você pode verificar a hora na interface principal.)

Função de pré-aquecimento: A função de pré-aquecimento permite que o dispositivo aqueça rapidamente a bobina a uma potência superior com um determinado limite de tempo. Esta função só funciona no modo VW.

Duração do Tempo Limite: Quando a duração é definida (como 5 segundos), quando você segura o botão de disparo e vape durante o tempo pré-definido, ele exibe "MAIS DE SS DE PROTEÇÃO" e desliga automaticamente. Pressione o botão de disparo 5 vezes para reiniciar.

Sobre o modo TCR: No modo TCR (coeficiente de temperatura de resistência), os usuários podem definir os parâmetros de acordo com o TCR da bobina.
A seguir, a faixa de valores do TCR para sua referência:

Material	Domínio de valori TCR
Níquel	600-700
NiFe	300-400
Titânio	300-400
SS (303, 304, 316, 317)	80-200

Nota: 1. O valor TCR na folha é 10° multiplicado pelo TCR real.
2. O intervalo de valores do TCR é 1-1000.

Garantia
Consulte os seus distribuidores WISMEC para obter a política de garantia. Não responsamos por qualquer dano causado pelo erro do usuário.
Esta garantia só é válida para produtos WISMEC autênticos dentro do período de garantia a partir da data de compra pelo usuário final.

Atenção
1. Mantenha fora das crianças.
2. Este produto não é recomendado ser utilizado por não jovenes, ex-no fumadores, las mujeres embarazadas o en período de lactancia, o personas que son alérgicas/sensibles a la nicotina.

Contraindicación
1. Hay reparar su dispositivo únicamente por Wismec. No intente reparar a unidade sozinho como dano ou ferimentos pessoais podem ocorrer.
2. Não deixe o produto em alta temperatura ou condições úmidas, pois isso pode danificar o produto. A temperatura de operação adequada está dentro de 0°C a 45°C durante o carregamento e de -10°C a 60°C durante o uso.
3. Manter afastado da água.

Possíveis efeitos adversos
1. O uso deste produto talvez pode causar danos à saúde.
2. Para as pessoas com reação adversa após o uso deste produto, é recomendável usar o suco com menor teor de nicotina ou sem nicotina.

Ρύθμιση ώρας: Στο μενού SETT-CLOCK, μπορείτε να ορίσετε τη μέρα και την ημερομηνία πατώντας τα δεξί κουμπί ρύθμισης για κίνηση και το φρεστιρά δεξί κουμπί ρύθμισης για προσαρμογές. (Σημείωση: Όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη, μπορείτε να επιλέξετε τη λειτουργία RTC στο μενού MODE-RTC και μπορείτε να ελέγξετε την ώρα στην κύρια διεπαφή.)

Λειτουργία θερμάνσεως: Η λειτουργία προθέρμανσης επιτρέπει στη συσκευή να θερμάνει γρήγορα το πηνίο σε καθορισμένο χρόνο με υψηλότερο χρονικό όριο. Αυτή η λειτουργία λειτουργεί μόνο κατά τη λειτουργία VW.

Διάρκεια λήξης: Μόλις οριστεί η διάρκεια (όπως 5 δευτερόλεπτα), όταν κρατάτε πατημένο το κουμπί fire και εξαχνώνεις πάνω από την προκαθορισμένη χρόνο, θα εμφανιστεί η ένδειξη "OVER SS PROTECT" και θα κλείσει αυτόματα. Πατήστε το κουμπί fire 5 φορές για την

Hur man använder:
1. Slå på/av: Tryck på låsknappen och öppna botten, Placera sedan två 18650 radiofrekvensceller i batteribehållaren. Tryck snabbt på brandknappen 5 gånger för att slå på och släcka av apparaten.
Notera:
(1). Ställ in watten i ett lämpligt intervall som matchar nebulisatorn som används före användning.
(2). Se till att du inte använder ett sätat batteri av säkerhetsskäl.

2. Låsfunktion: När enheten är på trycker du samtidigt på de två knapparna, Detta växlar mellan knappsatsen och nyckellåset.

3. Micro USB-port Funktion: USB-porten kan användas för att ladda och uppdatera firmware. Det är bättre att ta bort cellerna och ladda dem via en extern laddare.

4. Växla mellan visningsläge: genom att trycka på vänster och höger knapp samtidigt när skärmen stängs av roterar skärmen 180 grader, Med denna process kan du se skärmen spåne med en högre effekt under en viss tid, Den kommer att ändrad tillgänglig i VW-läge.

Timeout Varaktighet: När varaktigheten är inställd (t ex 5 sekunder) visas meddelandet

"OVER SS PROTECT" och stängs av automatiskt om du håller med brandknappen och röker den förinställda tiden. Tryck på fyrknappen fem gånger för att starta om.

Om TCR-läget: I TCR (Temperaturbeständighetskoefficient) kan användarna ställa in parametrarna enligt spolens TCR.
Nedan är TCR-värdeintervallet för din referens:

Material	TCR-värdeintervall
Nickel	600-700
NiFe	300-400
Titan	300-400
SS (303, 304, 316, 317)	80-200

Notera: 1. TCR-värdet i bladet är 10° multiplicerat med den faktiska TCR.
2. TCR-värdeintervallet är 1-1000.

Garanti
Vänligen kontakta dina WISMEC-distributörer för garantipolicy. Vi ansvarar inte för fel som orsakats av användaren.
Garantin gäller endast äkta WISMEC-produkter och inom garantiperioden som startar då slutanvändaren köper produkten.

Varning
1. Håll utom räckvidd för barn.
2. Användning av denna produkt rekommenderas inte för unga människor, icke-rökare, gravida eller ammande kvinnor, personer som är allergiska kännilgänslligerska mot nikotin.

Kontraindikation
1. Lät din produkt reparera endast av Wismec, Försök inte reparera enheten själv - personskador eller skador kan uppstå om du gör det.
2. Lämna inte produkten i högtemperatur eller fuktiga förhållanden, eftersom detta kan skada produkten. Den föreslagna temperaturen är mellan 0°C och 45°C i laddning och -10°C till 60°C i användning.
3. Håll borta från vatten.

**Möjliga negativa verkning